

	Topraklama Megeri Kullanım Talimatnamesi	DOKÜMAN KODU	YİTDB-20h
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON	-
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1	

AMAÇ

Bu talimatın amacı; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait Fluke Marka 1623-2 model Topraklama Megeri Cihazı Kullanım şeklini belirtmektir.

KAPSAM

Bu talimat, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait Fluke Marka 1623-2 model Topraklama Megeri Cihazının Kullanımını kapsamaktadır.

SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Elektrik İmalat Şube Müdürlüğü sorumludur.

UYGULAMA

FLUKE 1623-2 Cihazının kullanmaya başlamadan önce mutlaka cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.

Olası Elektrik Çarpması, Yangın ve Kişisel Yaralanmaları Önlemek İçin:

- Cihazı yalnızca belirtildiği şekilde kullanın aksi halde cihaz tehlikeli olabilir.
- Cihaz düzgün ve kararlı çalışmıyorsa cihazı kullanmayın. Cihazın Kalibrasyonunun güncel olması kontrol edilmelidir.
- Cihaz gözle görülür bir şekilde hasarlı ise cihaz kullanmamalı idareye derhal haber verilmelidir.
- Hasar görmüşse test uçlarını kullanmayın. Test uçlarını inceleyin Hasar görmüş yalıtım, açık metal veya aşınma göstergesi için gösterir. Test ucu devamlılığını kontrol edin.
- Ürünü patlayıcı gaz, buhar veya nemli yerlerde kullanmayın. Islak ortamlar.
- Terminaler arasında, nominal voltajdan daha fazlasını uygulamayın. Her terminal ve topraklama arasında.
- Sadece Ürünle birlikte verilen güncel problemleri, test uçlarını ve adaptörleri kullanın.
- Akım ve Gerilim ölçümü için cihazı kullanmayın. Bu cihaz ve kullanıcı için tehlikelidir.
- Ürünü çalıştırmadan önce pil kapağı kapatılmalı ve kilitlemelidir.
- Yanlış ölçümleri önlemek için düşük pil göstergesi görüldüğünde pilleri değiştirin.
- Cihazı doğrudan şebekeye bağlamayın.