

	Çim Tırpanı (Misina) Kullanım Talimatnamesi	DOKÜMAN KODU	YİTDB-22b
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/2	

1. Başlatmadan önce

- 1) Çim tırpanının güvenli olduğunu doğrulamak için dikkatlice kontrol edin, özellikle bıçağın somunu iyice sıkılmış olmalıdır.
- 2) Makineyi benzin istasyonlarından en az 3 metre uzakta kullanın.
- 3) Seyircileri veya hayvanları çalışma alanından, özellikle bıçağın yakınından uzak tutun.
- 4) Stop konumundaki düğmeyi start konumuna getirin.

2. Soğuk motoru çalıştırma

- 1) Plastik borudan yakıt gelene kadar besleme pompasına tekrarlı şekilde hafifçe basın.
- 2) Yakıt musluğunu kapatın (jigle kolunu yukarı çevirin), starteri hızla çekin.
- 3) Motoru çalıştırdıktan sonra, jigle kolunu tamamen açın (yakıt musluğunun kolunu aşağı çevirin).
- 4) Motoru çalıştırdıktan sonra, yaklaşık 5 dakika boyunca rölantide bekleterek ısınmasını sağlayın.

Sorun olup olmadığını görmek için bıçağı, tüm sabitlenmiş noktaları ve titreşimi kontrol etmeyi unutmayın ve anormal bir durum yoksa çalıştırın.

3. Sıcak motoru çalıştırma


- 1) Jigle kolunu açık bırakın.
- 2) Eğer motor aşırı miktarda yakıt çekiyorsa, zor başlıyorsa, jigle kolunu tamamen açık bırakın ve sonra marşı 5-6 defa çekin. Daha sonra motoru yukarıda açıklanan şekilde başlatın. Egzoz gazları sağlığınız için tehlikeli olduğundan dolayı, kapalı mekanlarda veya köyü havalandırma koşulları olan yerlerde motoru çalıştırmaktan kaçının.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

1. Bıçağın dönüş yönü saat yönünün tersinedir, dolayısıyla sağdan sola doğru kesim yapmak daha verimlidir, ancak soldan sağa kesim yapılırsa çim parçalarından kaçılabilir. Kesme verimliliğini yükseltmek için iki yönde de kesim yapabilirsiniz.
2. Seyircileri veya hayvanları yaklaşık 15 metre uzakta tutun.
3. Bıçağı taşlara, oduna, çeliğe ve diğer plastik veya benzeri nesnelere çarptırmak kesinlikle yasaktır.
4. Bıçak çatlamışsa veya aşırı derecede aşınmışsa kullanmayın.

DURDURMA

1. Gaz kelebeğini gevşeterek motoru en az 30 saniye boyunca düşük hızda çalıştırın.
2. Motor durana kadar durdurma düğmesini yukarı çekin.
3. Motor durduktan sonra stop düğmesine basınız.

	Çim Tırpanı (Misina) Kullanım Talimatnamesi	DOKÜMAN KODU	YİTDB-22b
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	2/2

KORUYUCU EKİPMANLAR

Motoru kullanmadan önce uygun giysi ve koruyucu ekipman giymeniz kişisel güvenliğiniz için önem arz etmektedir.

- 1) Koruyucu giysi
- 2) Kask ve yüz koruyucu
- 3) Koruyucu Gözlük
- 4) Koruyucu Kulaklık
- 5) Koruyucu eldiven
- 6) Koruyucu Bot

ÇİM TIRPANININ BAKIMI

Motorun bakımı

Günlük bakım (iş bakımı)

- a) Makinenin yüzeyini temizleyin.
- b) Hava temizleyicisini temizleyin, filtre göbeğini temizlemek için gaz kullanın.
- c) Tüm bağlantılarda yağ veya hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
- d) Motor kapağı vidalarının gevşek veya eksik olup olmadığını kontrol edin. Eğer gevşek veya eksikse, lütfen sıkıca vidalayın veya yeni vida takın.
- e) Makineyi plastik streç ile kaplayın ve kuru, iyi havalandırılan bir yerde depolayın.