

	<b>Jeneratör Bakım Talimatnamesi</b>	<b>DOKÜMAN KODU</b>	<b>YİTDB-20d</b>
		<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>01.01.2020</b>
		<b>REVİZYON NO</b>	-
	<b>BİRİM ADI</b>	<b>REVİZYON</b>	-
<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi</b>	<b>SAYFA NO</b>	<b>1/1</b>	

## AMAÇ

Bu talimatname Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü ve bağlı birimlerde yer alan Jeneratör Setlerinin güvenli ve doğru bir şekilde işletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

## KAPSAM

Bu talimatname Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsünde yer alan Jeneratör Setlerini kapsar.

## UYGULAMA

- Jeneratör aylık olarak kontrol edilecektir. (En az 15 dk. çalıştırılacaktır.)
- Yakıt deposunun doluluğu kontrol edilecektir.
- Radyatör suyu (su, Antifriz) doluluğu kontrol edilecektir.
- Motor ısıtıcı kontrol edilecektir.(Sıcaklık yazlar 45-50 °C, kışları 50-60 °C olacaktır.)
- Motor yağı kontrol edilecektir.
- Akü şarj üniteleri (Redresör) ve aküler kontrol edilecektir.
- Jeneratör yılda bir yetkili servis tarafından tam bir bakımdan geçirilmeli, motor yağı ve filtreler değiştirilmelidir.
- Jeneratör kumanda paneli üzerinde bulunan dijital ekrandan durum ve arıza bilgileri kontrol edilmeli ve herhangi bir aksaklık bulunmadığından emin olunmalıdır. Eğer bir arıza söz konusu ise İşletme sorumlusu bilgisi dâhilinde yetkili servis ile irtibata geçilmelidir.
- Yapılacak olan aylık kontroller periyodik kontrol föyüne işlenecek ve işletme sorumlusuna bilgi verilecektir.